



Maszyna do szycia Singer C240

Indeks: 160825 Producent: Singer Kod producenta: C240

Cena: **2,222.41 zł**

Opis

Maszyna do szycia Singer C240

Producent: Singer

Cechy

- Automatyczne robienie dziurek: Tak
- Wolne ramię: Tak
- Kolor produktu: Biały
- Liczba wzorów ściegów: 60
- Funkcje maszyny do szycia: Szycie
- Typ kontroli: obrotowy
- Liczba pozycji igły: 2
- Typ dziurki guzika: 2 Jeden krok

Moc

- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240V
- Źródło zasilania: Kabel.
- Typ zasilacza: Prąd elektryczny

Waga i rozmiary

- Wysokość produktu: 340 mm
- Głębokość produktu: 250 mm
- Szerokość produktu: 420 mm
- Waga produktu: 9,2 kg

Zawartość opakowania

- Zestaw igieł w komplecie: Tak
- Ilość elementów: 24
- Instrukcja obsługi: Tak
- Dołączone akcesoria do maszyny do szycia: Stopka do dziurek do guzików, Zipper foot
- Pokrowiec: Tak
- Śrubokręt w zestawie: Tak
- Podkładki filcowe ze szpulą w zestawie: Tak

Parametry

Marka	Singer
Model	c 440
Kolor dominujący	biały
Kod producenta	7393033096519
Rodzaje ściegów	elastyczny, gałązkowy, kryty, łukowy, muszelkowy, owerlokowy, półksiężycowy, prosty, satynowy, trykotowy, ukośny, zygzakowy
Liczba ściegów	136
Chwytnacz nitki	inny
EAN	7393033096519
Stan	Nowy

Zdjęcia

